



Muutokset - Ändringar				Työskölk - Verktyg		
Tunnus Symbol	Lukum. Aantal	Oli ennen Var tidigare	Pvm. Dat.	Tekn. Ändr.	Nimi Namn	No Nr

Osa Del	Nimi Namn	Piir. no Ritr. nr	Laatu Kvalitet	Muoto Form	Mittet Mätt	Maßi no Modell nr	Kpl St
Suunn. Konst.			Läpimerkki		Beteckning		
Piir. Ritr. 27.01-76 H.F.			Littyi Tillsör 44/070-071		44/065-		Suhde Skala
Tark. Gransk.			NAUTOR		Paino kg/kpl Vikt kg/st		Työ no Arb. nr
Hyv. Godk.			DY With. Schauman AB		Koodi Kod		Korvaa Ersätter
			ENGINE WIRING DIAGRAM		No Nr		3-66-039
					Korvattu Ersätt av		
					Muutos Ändr.		X V U T S R Q P N M L K J H G F E D C B A

Toleranssivemat
mitat
icke toleranssivemat
mättn

Luokitus no
Klassif. nr